

Acondicionado de agua con Proxy-Clean® para criaderos de pavos

Materiales necesarios en cada instalación

- 2 a 3 galones de Proxy-Clean® para **cada recinto**
- Disponibilidad de una bomba dosificadora Qwik-Blend™
- Guantes de látex
- Un medicador en condiciones de funcionamiento
- Una cubeta limpia con capacidad para 5 galones
- Taza medidora

Procedimiento para limpiar las tuberías de agua cuando el recinto está vacío

No más de una semana antes de la llegada de las aves, prepare el sistema bajando las líneas a la altura del hombro y lavando a presión con agua limpia durante 5 minutos para asegurarse de que el agua corra debidamente. Luego, cierre el suministro de agua en la antecámara para acoplar la bomba Qwik-Blend™. Acople la bomba Qwik-Blend™ al sistema desenroscando las mangueras del medicador, enroscándolas a la bomba dosificadora y esta al sistema. Tenga en cuenta la dirección del flujo del agua (hay una flecha en la etiqueta); cierre la válvula de la tubería para que el agua deba pasar por la bomba Qwik-Blend™, como si se estuviera usando el medicador.

1. Póngase los guantes y abra el primer envase de Proxy-Clean®, luego inserte la manguera de entrada de la bomba Qwik-Blend™ en el envase (se incluye una maza para garantizar que la manguera se hunda).
2. Para que el aire escape correctamente y que el producto Proxy-Clean® corra por las tuberías, abra las válvulas al otro extremo del sistema de bebederos.
3. Coloque una cubeta al final de la línea (si no hay mangueras de desagüe al exterior), donde se sacó el tapón.
4. Preste atención a señales de efervescencia en la cubeta o en el suelo donde se vacía la manguera. Esto puede tomar un tiempo porque, en la mayoría de los recintos, todas las líneas deben llenarse antes de que el agua llegue al primer regulador.
5. Vuelva a poner los tapones (o cierre la válvula) al final de la línea.
- 6. Abra todas las boquillas (para esto es conveniente bajar todas las líneas a la altura del hombro).**
Deje actuar la solución entre 24 y 72 horas.
- 7. Enjuague todas las líneas con agua limpia.**

Para los sistemas de bebederos Plasson:

- Cierre el agua, drene las mangueras y vacíe los bebederos Plasson
- Vierta la solución al 3% de Proxy-Clean® como se indica anteriormente.
- Deje que los bebederos Plasson se llenen y se impregnen entre 2 y 3 días.
- Enjuague las líneas superiores hasta que haya agua fresca.
- Vacíe los bebederos Plasson

Para las tres primeras semanas de la postura:

1. Agregue 8 onzas de Proxy-Clean® a 5 galones de agua.
2. Deje la manguera del medicador en esta solución.
3. Vierta esta solución en el sistema de bebederos a una dilución de 1:128.

Acondicionamiento semanal del agua con aves en el recinto

El sistema puede mantenerse mientras las aves están en el recinto aplicando semanalmente la siguiente dilución durante 24 horas:

En la antecámara, póngase los guantes de látex y mezcle 8 onzas (1 taza) de Proxy-Clean® en 5 galones de agua limpia.

1. Sumerja la manguera dosificadora en la solución, cubra la cubeta y encienda la válvula de suministro de agua para que el medicador vierta la solución en el sistema de agua.
2. Asegúrese de que la cubeta tenga solución las 24 horas.

Cuando esté por vaciarse la cubeta, disponga otra con 5 galones de agua y 8 onzas (1 taza) de Proxy-Clean®.

Aditivos en cualquier momento de la camada

Si es necesario usar aditivos y el medicador debe usarse con suplementos, se recomienda verter la solución de 8 onzas / 5 galones de Proxy-Clean® en las tuberías y dejar actuar durante 24 horas inmediatamente después de aplicar el suplemento.

También recomendado para 7 días después del agregado de vacunas